



テント下部を足で押さえテント上部を二つ折りにするように持ち上げます。



半分に折り畳みます。

